

## KF112Gシリーズ切替弁交換方法

部品

切替弁

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

### ■切替弁交換方法

1 湯・水の流量調節止水弁を締め、キャップをマイナスドライバー(小)で切欠き部にさし、前方向に取り外します。



2 プラスドライバーでビスを時計と反対周りにまわし取り外します。



3 切替カラーをプラスドライバー(小)で時計と反対周りにまわします。



4 切替カラーを取り外します。



5 切替弁をモンキーレンチ等で時計と反対周りにまわします。



6 切替弁を取り外します。交換部品は逆の手順で組み付けます。

